


快速安装配置指南



1. 配置网络

更改语言：直接在话机机上按右方向键，到 Setting 目录下，选择 Phone——Language，选择简体中文。

话机默认使用动态获取 IP 地址。如果您想配置静态 IP 地址，请选择静态 IP 模式来配置您的静态 IP 地址。

静态 IP 地址设置：按右方向键，到 Setting 目录下，选择管理员（默认密码：123456）——IP 参数——IP Config——IPV4 设置，网络类型改成静态 IP，然后配置 IP、子网掩码、网关等相关的网络参数。

2. 配置账号

您可以在话机操作界面，也可以在话机 web 界面配置话机的账号。这里以话机 web 上配置为例：

第一步：在话机的 LED 主界面上，就能看到话机的 IP 地址；

第二步：在浏览器输入栏里输入 <https://IP>。在弹出的登录框中输入用户名（初始用户名为 amdin）和密码（初始密码为 123456）。

第三步：按照下图填写账号信息：



第四步：当“状态”目录下的账号状态显示为“已注册”，表明账号已经正常注册上了。